ALC880 사운드 활성화 방법

ECS 코리아

클릭하시면 됩니다.
REALTEK
음향 효과
믹서
오디오 I/O
마이크
3D 오디오 데모
2CH 스피커
아날로그
뒷면 패널
전면 패널
디지털
확인
내 문서
내 컴퓨터
내 네트워크 환경
휴지통
Internet Explorer
intinst_autol
r1.27
WDM_R134
01
시작
Realtek HD 오디오...
01 - 그림판
오후 5:01

클릭하시면 됩니다.

내 문서
내 컴퓨터
내 네트워크 환경
휴지통
Internet Explorer
Infinst_autol
r1.27
WDM_R134
01
커넥터 설정
커넥터 설정
전면판 잭 탐지 사용불가
전면 헤드폰이 연결된 경우 후면판 출력을 음소거합니다.
장치가 연결되어 있는 경우, 자동 팝업 대화 상자를 사용으로 설정하십시오.
확인
취소
음향 효과
믹서
오디오 I/O
마이크
3D 오디오 데모
2CH 스피커
아날로그
뒷면 패널
전면 패널
디지털
확인
시작
Realtek HD 오디오...
01 - 그림판
오후 5:01

내 문서
02
내 컴퓨터
내 네트워크 환경
휴지통
Internet Explorer
infinst_autol
r1.27
WDM_R134
01
커넥터 설정
커넥터 설정
전면판 잭 탐지 사용불가
전면 헤드폰이 연결된 경우 후면판 출력을 음소거합니다.
장치가 연결되어 있는 경우, 자동 팝업 대화 상자를 사용으로 설정하십시오.
확인
취소
음향 효과
믹서
오디오 I/O
마이크
3D 오디오 데모
2CH 스피커
아날로그
뒷면 패널
전면 패널
디지털
확인
시작
Realtek HD 오디오...
02 - 그림판
오후 5:01


내 문서
02
내 컴퓨터
03
내 네트워크 환경
휴지통
Internet Explorer
infinst_autol
r1.27
WDM_R134
01
REALTEK
음향 효과
믹서
오디오 I/O
마이크
3D 오디오 데모
2CH 스피커
아날로그
뒷면 패널
클릭하시면 됩니다.
전면 패널
디지털
확인
시작
Realtek HD 오디오...
오후 5:02

클릭하시면 됩니다.
확인하시면 됩니다.
REALTEK
마이크
3D 오디오 데모
장치 유형 :
어떤 장치를 플러그 인 하셨습니까?
라인 입력
마이크 입력
라인출력
후면 스피커 출력
중앙/서브우퍼 스피커 출력
사이드 스피커 출력
확인
취소
아날로그
뒷면 패널
전면 패널
디지털
확인
내 문서
02
내 컴퓨터
03
내 네트워크 환경
04
휴지통
Internet Explorer
infinst_autol
r1.27
WDM_R134
01
시작
Realtek HD 오디오...
04 - 그림판
오후 5:02


클릭하시면 됩니다.
확인하시면 됩니다.
REALTEK
음향 효과
믹서
오디오 I/O
마이크
3D 오디오 데모
장치 유형 :
어떤 장치를 플러그 인 하셨습니까?
마이크 입력
확인
취소
아날로그
뒷면 패널
전면 패널
디지털
확인
내 문서
내 컴퓨터
내 네트워크 환경
휴지통
Internet Explorer
Infinst_autol
r1.27
WDM_R134
01
02
03
04
05
06
07
시작
Realtek HD 오디오...
07 - 그림판
오후 5:03

내 문서
02
내 컴퓨터
03
내 네트워크 환경
04
휴지통
05
Internet Explorer
06
infinst_autol
07
r1.27
08
WDM_R134
09
01
REALTEK
음향 효과
믹서
오디오 I/O
마이크
3D 오디오 데모
재생
SPDIF
Front Green In
라인 볼륨
Front Pink In
Realtek HD Audio output
녹음
Aux 볼륨
라인 볼륨
마이크 볼륨
스테레오 믹스
Realtek HD Audio input
확인
활성화 합니다.
시작
Realtek HD 오디오...
09 - 그림판
오후 5:04

내 문서
02
내 컴퓨터
03
내 네트워크 환경
04
휴지통
05
Internet Explorer
06
infinst_autol
07
r1.27
08
WDM_R134
01
REALTEK
음향 효과
믹서
오디오 I/O
마이크
3D 오디오 데모
재생
Realtek HD Audio output
SPDIF
Front Green In
라인 볼륨
Front Pink In
녹음
Realtek HD Audio input
Aux 볼륨
라인 볼륨
마이크 볼륨
스테레오 믹스
확인
확인하시면 됩니다.
시작
Realtek HD 오디오...
08 - 그림판
A
오후 5:04